Multieyes

DMT-16P

Manual do Usuário



Solução em Gerenciamento de Evidências Digitais

Contato:

Acesse nosso Website: www.multieyes.com.br Entre em contato conosco: Contato@multieyes.com.br Onde Comprar: Entre em contato com nossos fornecedores



Visão Geral

Reset

Button

Clip







	Tamanno / peso
Tamanho	81.5mm * 58mm * 23.7mm (3.21"*2.28"*0.93")
Peso	140g (0,31 lb)
	Indicadores
ndicador I FD de 3 cores para o s	tatus da câmera
ndicador LED de 3 cores para o n	ível da bateria
alarme programável	
ribração	
	B
	Durabilidade
Classificação IP: IP67	À Prova de Choque: 1,8m (5,9 pés)
	Vídeo / imagem / áudio
Codificação: H.264 / H.265	Ângulo de Visão: 140 graus
Resolução do Vídeo	1440P30 / 1080P30 / 720P30 / 480P30
Resolução de Streaming de Vídeo	720P30 / 480P30 / 240P30
Streaming de áudio / streaming de	texto Suporte
axa de bits de streaming	300kbs-4M kbs
Formato de vídeo: MP4	Formato de imagem: JPEGFormato de áudio: AAC
nstantâneo: Durante a gravação	EIS: estabilizador de imagem de 6 eixos
	Conexões sem fio
Vi-Fi	2.4 G e 5G, AP/STA/P2P, o canal Wi-Fi pode ser definido pelo gerenciador da câmera
Bluetooth	Controlador remoto, suporte ao segundo desenvolvimento
R: 10 metros	GPS: Suporte
Recursos de Segurança (Opcior	nal)
Criptografia de Arquivos	Criptografia AES256 durante a gravação de arquivos no cartão de memória
	Criptografia AES256 RTSP de dados de streaming de vídeo áudio / texto
Segurança da Rede	Https e Http Web Server.ONVIF
Segurança de Wi-Fi	Autenticação por código PIN dinâmico
	3
	Multiey

Parâmetros

Multieyes

2

Especificações

Carregando

Bateria	
Tempo de Gravação	1080P até 12 horas; 480P até 15 horas
	GPS e WiFi ligados em 480P30 12 horas e 30 minutos
Tempo de espera: mais de 100 horas	Tempo de carregamento: 4 horas
Pré e pós-gravação	
Pré-gravação / Pós-gravação	30 segundos a 1 minuto, varia das configurações de resolução
Detecção de Movimento	suporte
Comando USB e comando JSON	
todas as configurações da câmera dispo	oníveis no modo de armazenamento em massa
Dispositivo de pulsação USB disponível	
controle sobre LED / alarme disponível r	no modo de armazenamento em massa
Driver Ambarella grátis, mesmo com a c	riptografia USB ativada
Suporte para conexão livre de driver ao	computador
Interface de Hardware	
Conexão Pogo Pin	Compatível com a operação dock & go
Solução de montagem	
Montagem padrão	Montagem crocodile rotativo em 360 graus
Montagem opcional	Montagem compatível com MOLLE
Acessórios opcionais	Pino CLICKFAST
Outros	
Visão Noturna	Desempenho de luz ultra baixa e LED IR
Armazenamento	32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB - Opcionais
Selo de Vídeo	
Conteúdo com suporte	ID do usuário / ID do dispositivo / Data / Hora / Tags geográficas/ Personalizar conjuntos

Por favor, carregue a câmera através do cabo USB e o carregador de parede fornecido. A bateria é do tipo Polímero de Lítio. Quando a câmera está totalmente carregada, o indicador azul de carga se apaga.

Existem 2 maneiras de carregar:

1. Conecte a câmera ao computador através do cabo USB

Uma vez que a corrente das portas USB de diferentes computadores varia entre si, é normal se houver circunstâncias em que a câmera não possa ser totalmente carregada.

2. Carregamento por adaptador e cabo USB

Quando a câmera pode funcionar normalmente, ao ser carregada pelo adaptador + cabo USB.



* Carregando via Micro USB (opcional)

4

Multieyes

• Carregue totalmente a câmera usando o cabo USB incluído ou dock de carregamento por 3-4 horas. O indicador de carga ficará azul durante o carregamento. Quando o dispositivo está totalmente carregado, a luz azul apaga-se.

• Confirme se a data e a hora em seu dispositivo estão corretas e insira o ID do dispositivo e o ID do crachá por meio do software de gerenciamento da câmera.

Usando sua Câmera Corporal Corretamente:

Em seu peito (uniforme):

- Prenda o clipe da câmera na frente do seu uniforme.
- Gire o clipe da câmera 45 e prenda-o na parte superior do seu uniforme.

No seu ombro:

• Usando o conjunto de dragonas opcional, prenda a câmera ao conjunto do suporte e prenda o conjunto ao seu uniforme

Na sua cintura:

• Prenda a câmera no cinto. Para apontar a lente da câmera mais alto, simplesmente force ou calce um pequeno pedaço de espuma ou outro material entre o clipe da câmera e a câmera o mais próximo possível da base do acessório do clipe.

Solução de problemas: Se você estiver tendo problemas com sua câmera, primeiro carregue-a totalmente e ligue-a, depois pressione o botão de reinicialização. Pressionar o botão reset forçará a câmera a desligar. Pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo novamente e agora ele deve estar funcionando corretamente.

Observação: A redefinição do dispositivo não excluirá nenhum arquivo.

1. LIGAR / DESLIGAR WIFI Botão LIGAR / DESLIGAR:

Segure 3 segundos para ligar / desligar a câmera;

Pressione uma vez para ligar / desligar o WIFI, quando o WIFI estiver definido como "Auto" ou "Manual".

2. Botão de gravação de vídeo

Quando a câmera estiver desligada, segure por 3 segundos para ligá-la e iniciar a gravação.

Quando a câmera estiver no modo de espera (ligada, mas não gravando), pressione para iniciar a gravação.

Quando a câmera estiver gravando, segure 3 segundos para parar a gravação do vídeo, o vídeo será salvo.

3. Botão Foto / Modo Furtivo

Quando a câmera estiver no modo de espera ou no modo de gravação, pressione para tirar uma foto.

Quando a câmera estiver ligada, o modo furtivo ativado, segure por 3 segundos para habilitar o modo furtivo.

4. Botão Reiniciar

Use um clipe de papel ou haste para pressionar o botão de reinicialização para fazer uma reinicialização.



1. Pressione e segure o botão Liga / Desliga (localizado no lado direito da câmera) por cerca de 2 segundos. Você ouvirá um sinal sonoro e a câmera será ligada. O indicador de espera acenderá e ficará verde. O indicador de espera permanecerá verde enquanto o dispositivo estiver no modo de espera.

2. As configurações do dispositivo, vida útil da bateria, espaço de armazenamento e arquivos de mídia salvos podem ser visualizados e editados por meio do Software de Gerenciamento da Câmera (começando na página 10) ou o aplicativo do smartphone (começando na página 29). O aplicativo do smartphone também permitirá a visualização da visão da câmera antes e durante as gravações.

3. Pressione e segure o botão liga / desliga por cerca de 2 segundos para desligar o dispositivo. Você ouvirá um som e a câmera será desligada. A luz indicadora verde também se apagará.

Transfira e gerencie arquivos em seu computador:

(compatível com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10)

1. Solte a câmera na estação de carregamento e conecte-a ao seu computador através do cabo USB incluído. Ou conecte a porta USB-C da câmera ao PC através do cabo USB incluído.

- 2. Abra o Software de Gerenciamento da Câmera.
- 3. Digite sua senha para fazer login (instruções na página 11)

Gravação de Vídeo:

a. Para gravar um vídeo, pressione o botão Gravação (localizado na parte frontal do dispositivo). A unidade emitirá cinco sinais sonoros e o LED indicador vermelho acenderá, indicando que a câmera agora está gravando.

b. Pressione e segure o botão de Gravação por 3 segundos para interromper a gravação.
 A unidade emitirá sete sinais sonoros. O indicador vermelho de funcionamento apagará
 e o vídeo será encerrado e salvo. O dispositivo agora retornará ao modo de espera.

Gravação por Um Toque:

Quando a unidade estiver desligada, pressione e mantenha pressionado o botão de gravação por 3 segundos até ouvir um sinal sonoro. O dispositivo irá ligar e iniciar automaticamente a gravação de vídeo.

Gravação automática ao ligar:

Quando a unidade liga no "Energia em Auto-Record" pelo Software de Gerenciamento da câmera, o dispositivo começa a gravar o vídeo automaticamente quando a câmera é ligada.

Recurso de Fotografia:

a. Para tirar fotos, pressione o botão Foto (localizado na frente do dispositivo sob o botão de Gravação). A câmera emitirá três sinais sonoros e tirará uma foto semelhante a uma câmera digital.

b. Para tirar fotos durante a gravação de vídeo, pressione o botão Foto e a câmera tirará uma foto sem interromper a gravação de vídeo.

Gravando

Aviso de bateria fraca e pouco espaço

Quando o nível da bateria da câmera está acima de 50%, o LED de indicação da bateria fica verde;

O nível da bateria está entre 2% a 49%, o LED de indicação da bateria ficará laranja;

O nível da bateria é inferior a 2%, o LED de indicação da bateria ficará vermelho; E a câmera emitirá 2 bipes a cada 5 segundos.

Quando o espaço do cartão SD da câmera for inferior a 10%, a câmera emitirá 2 bipes a cada 20 segundos.

Se o espaço do cartão SD da câmera for inferior a 400 MB, a câmera emitirá 2 bipes a cada 10 segundos e o LED verde piscará uma vez a cada 10 segundos.

Outras Funções

O nível da bateria, o espaço de armazenamento, o acesso ao cartão SD e outras configurações podem ser verificados e configurados por meio do software gerenciador de câmeras. Os arquivos gravados podem ser visualizados através do APP da câmera FN.

A instalação do Software de Gerenciamento da Câmera permite visualizar e baixar fotos e vídeos salvos, alterar as configurações do dispositivo e sincronizar a data e a hora.

Requisitos de Software

Windows XP (Pacote de serviços 3) Windows 7, 8 ou 10 Armazenamento em disco rígido para arquivamento de vídeo (1 TB recomendado)



A instalação do Software de Gerenciamento da Câmera (Gerenciador de Câmera) permite visualizar e baixar fotos e vídeos salvos, alterar as configurações do dispositivo e sincronizar a data e a hora.

Requisitos de software:

Sistema operacional Windows 7, 8 ou 10

Armazenamento em disco rígido para arquivamento de vídeo (1 TB recomendado)

Login do Gerenciador de Câmera:

1. Abra o software "Gerenciador de Câmera" no seu Computador. Conecte a câmera ao Computador através do cabo USB. Sua câmera será ligada e conectada ao Computador.

2. Existem 2 tipos de usuário:

1) Usuário Geral: Este modo permite visualizar e baixar apenas arquivos de mídia. A senha padrão é: 000000.

2) Administrador: Este modo permite alterar as configurações do dispositivo, bem como visualizar e baixar arquivos de mídia. A senha padrão é: 888888

T	CAM MANAGE	R
	Keep Data Safe & S	ecure
	User Type: General User 🗸 🗸	
	Password:]

Informações da Câmera

Após o login, o Software de Gerenciamento da Câmera será aberto na guia de Informações da Câmera.

Device Info	Rock Corp. 16D		
MODE NO.1	booycam_tor	sarcoder	CUSHILLODCOA
Other			
Device ID:	000000	Device Version:	V:20200617_H2.0_WIFI_1
User ID:	000000	User Name:	
Battery Left:	50 %	Customized Water Mark:	
Free Space:	49.3 GB of 59.5GB		
Lock Memo	rv Format Dis	k Refresh	Apply

1. Em "Informações do Dispositivo"

Existem o número do modelo do dispositivo e o código de barras;

2. Em "Outro"

Existem configurações de: ID do dispositivo, ID do usuário, versão do firmware, nível de bateria restante, espaço livre e marca d'água. Para fazer alterações, insira novas configurações na caixa de texto em branco, clique em "Aplicar" para salvar as configurações.



- 3. Clique no botão "Atualizar" para atualizar o status da bateria;
- 4. Clique em **"Sincronizar data e hora do PC"** para sincronizar a data e hora da câmera com as do computador.
- 5. Clique em **"Abrir Explorador de Arquivo"** para obter acesso ao armazenamento em massa do cartão SD da câmera. O usuário pode verificar, copiar ou excluir arquivos;
- 6. Clique em **"Formatar Disco"** para Formatar o Disco de Memória da Câmera, os arquivos serão EXCLUÍDOS imediatamente e o espaço do disco será liberado.

						107	
\mathcal{H}_{\cdot}	lú-lú	[4]	U:U	Kee	o Data S	afe 8	& Secure
era Info Ne	twork Settings	Camer	a Settings	Other Settings Encryp	tion Password		
atuade							
Device Name:	BodyCam, 16P	_	Protocol:	off v	Server Area:	China	~
Server URL:		_	Server IP:	192.168.0.1	Server Port:	6608	
Account:			Password:		Refr	esh	Apply
/IFI							
Universal Sett	ng						
Link Mode:	Auto	~	Mac:	C0847DD68E5A			Refresh
Mode:	AP	Ŷ	Camera IP:	192.168.42.1			Apply
AP Setting							
Channel:	2.4G	~	Parameter:	11 ~	Link Number:	s	~
SSID:	BodyCam_16P		Password:	12345678	Refr	esh	Apply
STA Setting							
Auto Get IP:	On	\sim	SSID:	BodyCam, 16P	Password:	1234567	78
					Refr	ish	Apply
P2P							
PIN Code:	12345678				Refre	:sh	Apply
utetoolth							
Link Mode:	Off	\sim	Address:	C0847DD68E68	Pair Name:		
Pair Mac:			Heart Rate:	45 — 130	Refr	esh	Apply
G							
Link Mode:	Off	Ŷ	SIM PIN:		APN:		
APN LiserName			APN Passi//or	d:	Refre	sh	Apply

- 1. Em **"Configuração do Servidor",** o usuário pode alterar o Nome do Dispositivo, Protocolo, URL do Servidor, IP do Servidor, Porta do Servidor, Conta e Senha.
- Para fazer alterações, insira novas configurações na caixa de texto em branco, clique em "Aplicar" para salvar as configurações
- 2. WIFI
- A. Clique na lista suspensa **"Modo de Link"** (em "Configuração Universal")

Existem três opções para selecionar: Desligado / Automático / Manual

- -- Desligado: O WIFI não liga automaticamente quando a câmera é ligada.
- -- Automático: o WiFi será ativado automaticamente assim que a câmera for ligada.

-- Manual: WiFi precisa ser ligado/ desligado manualmente. (Pressione o botão liga/ desliga uma vez para LIGAR/ DESLIGAR o WiFi. Quando o WiFi está sendo LIGADO, o indicador WiFi fica piscando em branco. Quando o WiFi estiver LIGADO, o indicador WiFi ficará branco sólido)

- B. Modo: AP/STA/P2P
- -- AP: O usuário pode verificar o streaming de vídeo usando o APP WIFI.

-- STA: A câmera pode se conectar a um ponto de acesso WIFI e fazer streaming de vídeo ao vivo por meio de um software especial.

-- P2P: A câmera faz streaming de vídeo e transferência de vídeo de curta distância usando a função direta do WiFi no smartphone

C. Na configuração AP, o usuário pode alterar o WIFI SSID e a senha WiFi inserindo um novo WiFi SSID na caixa de texto "SSID" e a nova senha na caixa de texto "Senha", clique em "Aplicar" para salvar as configurações.

D. Na configuração STA, o usuário pode alterar o WIFI SSID e a senha WiFi inserindo um novo WiFi SSID na caixa de texto "SSID" e a nova senha na caixa de texto "Senha", clique em "Aplicar" para salvar as configurações.



E. No modo P2P, o usuário pode verificar a senha WiFi. Para alterar a senha, basta inserir a nova senha na caixa de texto "Código PIN", clique em "Aplicar" para salvar as configurações.

Configurações da Câmera

Clique na guia "Configurações da Câmera" no Software de Gerenciamento da Câmera.

🦁 Cam Manager (V	1.0.0.3)				Х
CAN	I MANA	GER Keep	Data Safe	& Secure	4
Camera Info Network	k Settings Camera Settin	other Settings Encrypt	tion Password		
Main Resolution:	1280*720(P30) ~	Image Quality:	High	~	
Streaming Resolution:	432*240 ~	Streaming Bitrate:	1000Kbs	~	
Streaming Frame Rate:	29FPS ~	Mute Recording:	Off	4	
Streaming Control:	AY ~	Video Splitter:	15 min	~	
Recording Notification:	off v	Pre Record:	60 sec	~	
Post Record:	Off v	Web Server:	HttpSHttps	~	
Photo Size:	40M ~	Tinelepse:	Off	~	
Photo Quality:	High \sim	Volume:	5	~	
Burst Node:	off ~	Display Brightness:	10	~	
Sefie Node:	off ~	File Tagging:	Normal	~	
TV Out:	PAL V	Auto Power Off:	30 min	~	
Time Zone:	UTC+0.0 ~	Date Format:	NAA-NA-OO	~	
Auto IR:	Off v	Audio Prompt:	Beep	~	
IR Sensitivity:	5 · · ·	LCD Auto Off:	OFF	~	
Encoding Foramt	H265 ~	Charge State:	Fast State	~	
Video EIS:	off ~	Doubel Click Record:	On	~	
GPS: Key Tone: Enhanced Standby: LED Indicator: Stealth Mode:	On Power on Auto On Auto Upda On Dash Camer On Loop Ke On Loop Ke On Loop Ke Refresh Refresh	Record: On W to Time: On W o Mode: On Mc conding: On Low 9 Varning: On	Clock Prompt: On bration Prompt: On bion Detection: On space Warning: On Apply		
Reconnect				Exit	

A partir daqui você pode alterar as configurações do dispositivo. Selecione a configuração que deseja alterar e um menu suspenso aparecerá com todas as opções disponíveis. Selecione a configuração desejada. Clique em "Aplicar" para atualizar as configurações com as novas opções escolhidas.

Resolução Principal (Resolução de Vídeo da Câmera)

Clique no menu suspenso "Resolução Principal". Existem seis configurações para escolher: 2560x1440 30P / 1920x 1080 60P / 1920x 1080 30P / 1280x720 60P / 1280x720 30P / 848x480 30P

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Qualidade da Imagem (Qualidade da Imagem do Vídeo) Clique no menu suspenso "Qualidade da Imagem". Existem três configurações para escolher: Alta / Média/ Baixa

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Qualidade de Imagem refere-se à qualidade dos vídeos.

Resolução de Streaming

Clique no menu suspenso "Resolução de Streaming". Existem três configurações para escolher: 1280 x 720/848 x 480/432 x 240

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Taxa de bits de streaming

Clique no menu suspenso "Taxa de bits de streaming". Existem sete configurações para escolher: 5000Kbs / 4000Kbs / 3000Kbs / 2000Kbs / 1000Kbs / 500Kbs / 300Kbs

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Taxa de Quadros de Streaming

Clique no menu suspenso "Taxa de Quadros de Streaming". Existem seis configurações para escolher: 5 FPS /10 FPS /15 FPS / 20 FPS / 25 FPS / 30 FPS

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.



Gravação Muda

Clique no menu suspenso "Gravação Muda". Existem três configurações para escolher entre: Desligado / Ligado / Pré-gravado

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: O áudio não será gravado quando a gravação muda estiver ativada; Se Apenas Pré Gravação for selecionada, apenas o vídeo Pré Gravado será mutado.

Controle de Streaming

Clique no menu suspenso "Controle de Streaming". Existem seis configurações para escolher: DESLIGADO / Áudio / Vídeo / AV / Texto / TODOS

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: AV refere-se a Áudio e Vídeo.

Divisor de vídeo

Clique no menu suspenso "Divisor de Vídeo". Existem duas configurações para escolher: Desligado: os vídeos terão um segmento de 30 minutos 2 min 5 min 10 min 15 min

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Divisor de vídeo refere-se à duração dos segmentos de vídeo enquanto o dispositivo está gravando. A quantidade de minutos é a duração de cada segmento de vídeo antes que o dispositivo comece um novo arquivo de vídeo. Isso NÃO interromperá a gravação do dispositivo, apenas dividirá seus vídeos em arquivos menores e mais gerenciáveis.

Notificação de Gravação

Clique no menu suspenso "Notificação de Gravação". Existem seis configurações para escolher: Desligado / 5 seg / 10 seg / 15 seg / 30 seg / 60 seg Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: A Notificação de Gravação emitirá sons de áudio no intervalo especificado enquanto a câmera estiver gravando. Isso não afetará as notificações no início e no final das gravações.

Pré Gravação

Clique no menu suspenso "Pré Gravação". Existem oito configurações para escolher: Desligado / 5 seg / 10 seg / 15 seg / 20 seg / 30 seg / 60 seg / 120 seg Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Quando marcada com um segundo valor, a câmera gravará de 5 a 120 segundos de vídeo antes de o botão Gravação de Vídeo ser pressionado.

Pós Gravação

Clique no menu suspenso "Pré Gravação". Existem seis configurações para escolher: Desligado / 5 seg / 10 seg / 20 seg / 30 seg / 60 seg Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: A câmera gravará uma duração extra de vídeo definida depois que o botão Gravação de Vídeo for pressionado.

Servidor Web

Clique no menu suspenso "Servidor da Web". Existem quatro configurações para escolher: Desligado / Http / Https / Http e Https

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Os arquivos gravados podem ser navegados por meio do servidor da web quando o WiFi está ligado.

Tamanho da foto

Clique no menu suspenso "Tamanho da foto". Existem seis configurações para escolher: 40M / 30M / 16M / 12M / 8M / 4M Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Timelapse

Clique no menu suspenso "Timelapse". Existem seis configurações para escolher: Desligado / 0.5 seg / 1 seg / 3 seg / 5 seg / 10 seg Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Pressione o botão de foto, a câmera continuará tirando fotos até que você pressione o botão de foto novamente. As fotos serão tiradas intermitentemente dentro do período de tempo selecionado.

Qualidade das fotos

Clique no menu suspenso "Qualidade da foto". Existem três configurações para escolher: Alta / Média/ Baixa

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Volume

Clique no menu suspenso "Volume". Selecione o número do volume de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar. 1 é o volume mais baixo do alto-falante e 10 é o mais alto.

Modo de Disparo

Clique no menu suspenso "Modo de Disparo". Existem oito configurações para escolher: Desligado / 2 fotos / 3 fotos / 5 fotos / 10 fotos / 15 fotos / 20 fotos / 30 fotos Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Pressione o botão de foto, a quantidade selecionada de fotos será capturada continuamente.

Brilho de Tela

Este modelo não possui tela LCD, ignore esta opção.

Modo Selfie

Clique no menu suspenso "Selfie". Existem quatro configurações para escolher: Desligado / 3 seg / 5 seg / 10 seg Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Pressione o botão de foto, a câmera irá tirar uma foto após o período de tempo selecionado.

Marcação de Arquivo

Clique no menu suspenso "Marcação de Arquivo". Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.



TV Out

Clique no menu suspenso "Padrão de Vídeo". Existem duas configurações para escolher: NTSC / PAL

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Desligamento Automático

Clique no menu suspenso "Desligamento automático". Existem sete configurações para escolher: Desligado / 30 seg / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: O Desligamento Automático desligará o dispositivo apenas quando estiver no modo de espera durante o intervalo selecionado. Isso NÃO desligará o dispositivo durante a gravação.

Fuso Horário

Clique no menu suspenso "Fuso Horário" para selecionar o fuso horário correto e, em seguida, o GPS mudará a data e a hora de acordo.

Formato da Data

Clique no menu suspenso "Formato de data". Existem três configurações para escolher: AAAA-MM-DD / DD-MM-AAAA/ MM-DD-AAAA

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

IR Automático

Clique no menu suspenso "Auto IR". Existem duas configurações para escolher:

- -- Desligado: O LED infravermelho é desativado.
- -- Manual: este modelo não oferece suporte para ligar / desligar manualmente

Duração de Gravação

Somente durante a gravação de vídeo, o LED infravermelho será ligado / desligado automaticamente de acordo com as condições de luz do ambiente.

Automática

O LED infravermelho será ligado / desligado automaticamente de acordo com as condições de luz do ambiente. Quando a luz do ambiente estiver escura, o LED infravermelho será ligado automaticamente; Quando com bastante luz do ambiente, o LED infravermelho será desligado automaticamente.

Aviso de Áudio

Este modelo não possui alto-falante, ignore esta opção.

Desligamento Automático do LCD

Este modelo não possui tela LCD, ignore esta opção.

Formato de Codificação

Clique no menu suspenso "Formato de Codificação". Existem duas configurações para escolher: H.265 / H.264 Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Status de Carga

Clique no menu suspenso "Formato de codificação". Existem duas configurações para escolher:

- -- Desligado: A câmera não pode ser carregada enquanto estiver ligada.
- -- Status normal: modo de carregamento normal enquanto a câmera está ligada.
- -- **Estado rápido:** modo de carregamento rápido enquanto a câmera está ligada. Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

EIS de Vídeo

Clique no menu suspenso "Vídeo EIS". Existem duas configurações para escolher: Desligado / Ligado

Clique na configuração de sua preferência e clique em "Aplicar" para salvar.

Observação: Quando o EIS de Vídeo está ligado, a imagem do vídeo da câmera fica mais estabilizada.

Gravação de Duplo Clique

Clique no menu suspenso "Gravação de Duplo Clique". Existem duas configurações para escolher: Desligado / Ligado

Observação: Quando a Gravação de Duplo Clique está ativada, pressione o botão Gravar duas vezes rapidamente (em 0,5 segundo) para interromper a gravação de vídeo em vez de segurar o botão Gravar por 3 segundos.

GPS

Clique na caixa "GPS" para ligar ou desligar o GPS. Quando marcado, o GPS será ligado. Certifique-se de que o módulo GPS está incluído na câmera. Ligue a câmera, quando o sinal de GPS for recebido, o dispositivo emitirá quatro sinais sonoros e, em seguida, as coordenadas de GPS serão criadas como marca d'água do vídeo.

Gravação automática ao ligar

Clique na caixa "Gravação automática ao ligar" para que a câmera comece a gravar automaticamente depois de ligada.

Aviso de Relógio

Este modelo não possui alto-falante, ignore esta opção.

Tom de Tecla

Este modelo não possui alto-falante, ignore esta opção.

Atualizar Hora Automaticamente

Clique na caixa "Vibração" para ligar / desligar a função de atualização automática de hora.

-- Ligado: Assim que o sinal de GPS for recebido, a data e hora da câmera serão sincronizadas com a hora do GPS.

-- **Desligado:** Quando a câmera for conectada ao Gerenciador de Câmera, a data e hora da câmera não serão sincronizadas com os do PC.

Aviso de Vibração

Clique na caixa "Alerta de Vibração" para ligar /desligar a vibração da câmera. Standby Aprimorado

Clique na caixa "Espera Aprimorada" para ativar a Espera aprimorada, desmarque para desligar.

Modo de Dash Camera

Clique na caixa "Modo de Dash Camera" para que a câmera seja ligada automaticamente e comece a gravar quando conectada a uma fonte de alimentação, como um carregador de carro.

Detecção de Movimento

Clique na caixa "Detecção de movimento" para ligar a detecção de movimento, desmarque para desligar.

Observação: Assim que a detecção de movimento estiver ativada, pressione para iniciar a detecção de movimento, uma vez que a câmera detecte os movimentos, ela começará a gravar e parará de gravar até que a cena de vídeo não tenha mudado ou se movido por mais de 10 segundos.

Indicador LED

Clique na caixa "Indicador LED" para ligar ou desligar as luzes indicadoras de LED. Quando marcada, a câmera terá indicação de LED quando o vídeo estiver gravando ou fotos forem tiradas e a bateria da câmera estiver fraca.

Gravação em Loop

Quando a gravação em loop está configurada para "Ligada", isso fornece uma maneire de permitir que a câmera continue gravando quando o espaço da memória estiver cheio, porque o arquivo mais antigo será substituído pelo arquivo mais recente.

Clique na caixa "Gravação em Loop" para ativar a função de gravação em loop.

-- Ligado: Se a memória ficar cheia, os arquivos mais antigos serão substituídos pelo arquivo mais recente.

-- Desligado: A câmera irá parar de gravar quando a memória estiver cheia.

Aviso de Pouco Espaço

Clique na caixa "Aviso de Pouco Espaço" para ativar a função de gravação em loop. -- Ligado: A câmera notificará quando o espaço de armazenamento da câmera estiver baixo.

-- Desligado: a câmera não notificará quando o espaço de armazenamento da câmera estiver baixo.

Modo Furtivo

Clique na caixa "Modo Furtivo" para ativar o modo furtivo, desmarque para desligar. Se o modo furtivo estiver ativado, segure o botão de foto por 3 segundos para acionar o modo furtivo, todos os indicadores LED, a indicação da campainha serão desativados, apenas a vibração para indicar o status da câmera ficará ligada.

Alerta de Bateria Baixa

Clique na caixa "Aviso de Bateria Baixa" para ativar a função de gravação em loop.

- -- Ligado: A câmera notificará quando a bateria da câmera estiver fraca.
- -- Desligado: A câmera não notificará quando a bateria da câmera estiver fraca.

Criptografia

Oata Encrypton	off	w.	Decryption Plays	0 11 ~	
ABS Sey:	0123456789A	всовленияличного	RSTUV		
			Raftesh	Apply	

Clique na guia "Criptografia AES256" no software de gerenciamento da câmera. Clique no menu suspenso "Criptografia de dados". Existem quatro configurações para escolher: Desligado / Criptografia de Arquivo / Criptografia de Streaming / Ambos

Clique no menu suspenso "Reprodução de Descriptografia". Existem duas configurações para escolher: Desligado / Ligado

Observação: Quando selecionado, o usuário pode exibir o vídeo criptografado no modo de reprodução da câmera.

Chave AES

Para alterar a Chave AES, basta inserir a nova Chave AES na caixa de texto. A chave AES consiste em letras e números.

Após alterar as configurações, clique em "Aplicar" para salvar.

Alterar Senha

Clique na guia "Alterar senha" no software de gerenciamento da câmera.

A partir daqui você pode alterar as senhas do dispositivo. Selecione o tipo de usuário para a senha que deseja alterar. Digite a senha do administrador, depois digite a nova senha que deseja definir para o tipo de usuário e confirme a senha.

Clique em "Aplicar" para salvar a nova senha.

Change Password					
	User Type:	General User	v		
	Admin Login Password:				
	New Paseword:				
R	eenter New Password:			Apply	

Observação: As senhas só podem ser alteradas enquanto estiver conectado com a conta de administrador. A senha de administrador sempre será exigida para fazer alterações em qualquer senha de conta.



Instalação do APP FN Cam

Faça o Download do FN Cam na App Store no seu dispositivo móvel.



Conecte seu telefone à rede WiFi criada pela câmera. O SSID WiFi e a senha podem ser encontrados no Gerenciador de Câmera conforme mostrado abaixo. A senha padrão do WiFi é: **12345678**

	and the second second	11					
Revice Name:	BodyCare_15P	Prot	NCSI: CH		Server Area:	China	1
Server URL:		Serve	197: 192.169.	0.1	Server Port:	6608	
Account:		Facto	ord:		Rafe	esh:	Apple
CPT Universial Sett Lonk Model	trig Auto		Mac: 0084700686	5A]			Refiesh
Universit Sett Universit Sett Unit Model	Auto	*	Mac: 008470068	5A			Refresh
tPt Universal Sett Link Model Model	ang Auto AP	v v Centr	Mac: (0084700488 a 9h (192 - 168 -	6A 42 - 2			Kafiesh Apply
tPt Universal Sett Link Moder Moder AP SetSing Channel:	Auto AP	 Correr Factor 	Max: [0084700488 97: [192.168.	5A] 42 - 1]	Link Number:	2	Refiesh Apply

Recomendamos FORTEMENTE alterar a senha WiFi imediatamente para a sua câmera para algo seguro se você planeja usar a opção WiFi.

Abra o aplicativo FN Cam em seu dispositivo móvel. Abra o aplicativo FN Cam em seu dispositivo móvel.



Assim que a aplicação for aberta e ligada, toque no botão Car DV para conectar à sua câmara.



Depois de selecionar Car DV, você verá a seguinte mensagem enquanto a câmera está se conectando.



Depois de conectar sua câmera ao aplicativo com sucesso, você poderá ver a transmissão ao vivo da câmera. Se você estiver em uma área onde pode adquirir um sinal de GPS, você pode tocar no botão Home no canto inferior direito do aplicativo e você verá um mapa de sua localização atual.

Por favor, veja nosso website stuntcams.com/dv10-pro para obter instruções avançadas sobre como conectar a câmera por meio do aplicativo.



Para visualizar seus vídeos já gravados, basta tocar no ícone de foto / vídeo inferior esquerdo.



Nessa tela, você pode selecionar a pasta e, em seguida, rever, baixar ou excluir seus arquivos de vídeo / áudio. Se você não deseja que os usuários tenham esses privilégios, é possível.

- 1. Mantenha a função WiFi desativada no Gerenciador da Câmera.
- 2. Altere a senha WiFi para que ela só possa ser usada por um administrador.







Como revisar / baixar arquivos da câmera através do servidor web.

Certifique-se de que o WiFi esteja LIGADO depois que a câmera for ligada. O indicador WiFi (próximo ao indicador de nível da bateria) ficará branco sólido. Uma rede WiFi será criada pela câmera e o SSID da rede será "SSID + Endereço Mac (últimos 6 caracteres)", o SSID pode ser encontrado na guia "WiFi & Bluetooth do software de gerenciamento de câmera.

Link Mode:	Auto	- 91	Hac	C09470058E5A		Refresh
Model	40)	÷.	Camera (P)	292 - 168 - 42 - 1		Apply
P Setting						
Claret	2.45	10	For another:	33 V	Link Number: 5	~
SSID	BodyCam_ 16P		Paintworth	12345678	Kafrech	Apply
TA Setting						



Conecte seu telefone à rede WiFi criada pela câmera. Clique em "Conectar usando uma chave de segurança" e digite a senha. A senha pode ser encontrada na guia "Configurações de rede" do software de gerenciamento da câmera; a senha padrão é 12345678.



Link Mode:	Auto	V	Mac:	C0847DD6EE6A		Refresh
Mode:	AP	\sim	Camera IP:	192.168.42.1		Apply
AP Setting						
Channel:	2.4G	~	Parameter:	11 ~	Link Number: 5	~
SSID:	BodyCam_16P		Password:	12345678	Refresh	Apply
TA Setting			_			
uto Get IP:	On	~	SSID:	BodyCam_16P	Password: 123456	578

Multieyes

Multieves

Use o navegador da web para visualizar ou baixar arquivos na câmera.

1.1) 192.168.42.1 é o endereço IP padrão da câmera, ele pode ser encontrado e definido na guia "Configurações de rede" do software de gerenciamento da câmera.

Link Mode:	Auto	~	Mac:	C0847DD6EE6A				Refresh
Mode:	AP	~	Camera IP:	192.168.42.	1			Apply
AP Setting					_			
Channel:	2.45	~	Parameter:	11	~	Link Number:	5	~

1.2) Se o Servidor da Web estiver configurado com Http, digite http://192.168.42.1 na barra de endereços do navegador da web.

1.3) Se o Servidor da Web estiver configurado com Https, digite https://192.168.42.1 na barra de endereços do navegador da web.

1.4) Se o servidor da Web estiver configurado com Http e Https, digite http://192.168.42.1 ou https://192.168.42.1 na barra de endereços do navegador da web.

Camera Info Networ	k Settings Came	ra Settings	S Other Settings Encryp	tion Password	
Main Resolution:	1280*720(P30)	~ `	Image Quality:	Hgh	~
Streaming Resolution:	432*240	\sim	Streaming Bitrate:	1000Kbs	~~
Streaming Frame Rate:	25FPS	~	Mute Recording:	Off	~
Streaming Control:	AV	\sim	Video Splitter:	15 min	~
Recording Notification:	off	\sim	Pre Record:	60 sec	~
Post Record:	Off	\sim	Web Server:	Http8Https	~

O nome de usuário padrão é admin e não pode ser alterado. A senha padrão é 888888 e pode ser alterada por meio do software de gerenciamento da câmera

Camera Info Network Settings Camera	Settings Other Settings Encryption Password
Change Password	
User Type:	General User V
Admin Login Password:	
New Password:	
Reenter New Password:	Apply

Clique no nome da pasta e no nome do arquivo para abrir os arquivos

🗋 zły_Login	×	+				-		^
< → C ☆ 🔺	Not secure	192.168.42.1/login.asp			0- 1	ar þ	•	1
Name IParent Directory Immedia Immed	Back formation evice ID	Last Medi Wed Mar 13 1 Wed Mar 13 1 Wed Mar 13 1 Wed Mar 13 1 Wed Mar 13 1 Mon Feb 18 1 Thu Mar 14 1-	F/ ification 5.55.14 2019 5.55.14 2019 5.55.14 2019 5.55.14 2019 5.55.14 2019 7.23.38 2019 1.16.28 2019 4:17:12 2019	Size null null null null 0				
[j zly_Login ← → C 습 4	× Not secure	+ 192.168.42.1/login.asp			0v 7	- A Þ		×
[] zly_Login ← → C 介 4	× Not secure	+ 192.168.42.1/login.asp cherokee Index of	*		04 3	- 4 (4		×
L zły_Login ← → C ♪ 4	X Not secure	+ 192.168.42.1/login.asp cherokee Index of Last Modifi	ication	Size	Ore 7	- A		×
⁽¹⁾ ±ty_Login	× Not secure	+ 192.168.42.1/login.asp cherokee Index of Last Modifi 160109_AAA_N.MP4	Ved Mar 13	Size 3 16:01:12	0~ 1 2097	- ☆ ♪		×
D sty_Login ← → C ① 4 **Brarent Directory ■ NOR_000000_00000 000000 NOR_000000_00000 ■ NOR_000000_00000 000000	× Not secure	+ 192.168.42.1/login.acp cherokee Index of Last Modif 160109_AAA_N MP4 180115_AAA_N MP4	Ved Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201	Size 3 16:01:12 19 3 16:01:16 9	••• 1 2097 2097	- A D 1620		×
D sty_Login ← → C ∩ ▲ Parent Directory NOR_000000_00000 ■ NOR_000000_00000 ■ NOR_000000_00000 ■ NOR_000000_00000	K Not secure 00_20190313 10_20190313 10_20190313 10_20190313	+ 192.168.42.1/login.acp cherokeee Index of J Last Modif 160109_AAA_N MP4 160115_AAA_N MP4 160125 AAA N MP4	Ved Mar 13 Cation Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201	Size 3 16:01:12 9 3 16:01:16 9 3 16:01:132	••• 1 2097 2097 2097	- 1620 1520		×
D sty_Login ← → C △ Mame Parent Directory NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000	Not secure 00_201903133 00_201903133 00_201903133 00_201903133	+ 192.168.42.1/login.acp cherokee Index of Last Modif 160109_AAA_N MP4 160115_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4	Ved Mar 13 ved Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 2010	Size 3 16:01:12 9 3 16:01:16 9 3 16:01:32 9 9 3 16:40:10 9	e* 1 2097 2097 2097	1620 1520 1520		×
① ±/y_Login ← → C △ △ Name Parent Directory NOR_00000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000 NOR_000000_00000	 Not secure Not secure 00_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 	+ 192.168.42.1/login.acp cherokee Index of Last Modif 160109_AAA_N MP4 160115_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4	ication Wed Mar 12 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13	Size 3 16:01:12 19 3 16:01:32 19 3 16:101:32 19 3 16:40:10 19 3 17:16:04	0 v 1 2097 2097 2097 2097 2097	- 1620 1520 1520 1520		*
□ ±/y_Login ← → C △ ▲ Name "Parent Directory ▲ NOR_000000_00000 ■ ■ ■ NOR_000000_00000 ■ ■ NOR_000000_00000 ■ ■ NOR_000000_00000 ■	 × Not secure 00_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 	+ 192.168.42.1/login.acp cherokee Index of Last Modif 160100_AAA_N MP4 160115_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4 171600_AAA_N MP4	Ved Mar 13 201 Wed Mar 13	Size 3 18:01:12 3 18:01:16 9 3 18:01:16 9 3 18:01:32 9 3 18:00:10 9 3 18:40:10 9 3 18:40:10 9 3 18:40:10 9 3 18:40:10 9 3 18:40:10 9 3 18:40:10 9 3 18:01:12	ew 1 2097 2097 2097 2097 2097 2097	+ ► ► + + + + + + + + + + + + + + + + +		×
D ±y_Login ← → C △ ▲ Name "Parent Directory ▲ ▲ NOR_000000_00000 ■ ■ ■ NOR_000000_00000 ■ ■ ■ ■ NOR_000000_00000 ■	 K Not secure 00_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 10_20190313: 	+ 192.168.42.1/login.acp cherokee Index of Last Modif 160109_AAA_N MP4 160115_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4 164007_AAA_N MP4 171600_AAA_N MP4 3172150_AAA_N MP4	Ved Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 12 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13	Size 3 16:01:12 9 3 16:01:16 19 3 16:01:32 19 3 16:01:32 19 3 16:04 19 3 17:16:04 19 3 17:25:28	ew 1 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097	(1520 (1520) (1520) (1520) (1520) (1520) (1520)		×
□ ±y_Login ← → C △ Parent Directory I △ NOR_00000_00000 I I NOR_000000_00000 I I NOR_000000_00000 I I NOR_000000_00000 I I NOR_000000_00000 I I I NOR_000000_00000 I I NOR_UUUU_CCCCC I I NOR_UUUU_CCCCC I I I I I I I I I I	× Not secure 00_201903131 10_201903131 10_201903131 10_201903131 CC_20190313 CC_2019031 CC_201	+ 192.168.42.1/Jogin.asp cherokee Index of Last Modif 160109_AAA_N MP4 160105_AAA_N MP4 160125_AAA_N MP4 16007_AAA_N MP4 171600_AAA_N MP4 1712150_AAA_N MP4 172250_AAA_N MP4 172250_AAA_N MP4	Ved Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 12 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 Wed Mar 13 201 201 201 201 201 201 201 201	Size 3 16:01:12 19 3 16:01:16 19 3 16:01:32 19 3 16:01:32 19 3 16:01:32 19 3 16:01:32 19 3 16:01:32 19 3 16:01:12 19 3 16:01:22 19 3 16:02 10 10 17:16:04 19 3 17:25:28 3 17:29:08 19 3 17:29:08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	94 1 2097 2097 2097 2097 2097 2097 2097 1258	- 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 29120	-	×

Clique na zona marcada no retângulo para ter a opção "Download".





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – <u>www.anatel.gov.br</u>

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites da medida da exposição humana referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência

SAR Máximo (Corpo): 0,05 W/kg













